

Pour changer les cartouches de votre PurEauMax UF PDU :

Il n'est plus nécessaire de fermer l'arrivée d'eau de votre système d'ultrafiltration PurEauMax UF PDU. Vous n'avez rien à démonter, simplement suivre la procédure suivante. Si vous avez des questions téléphonez ou écrivez au 450-531-9756 ou à info@solutionslimpides.com

Simplement saisir la cartouche d'une main et la soulever à un angle d'environ 25° à 30° pour ensuite dévisser d'un quart de tour. Il y aura un léger "pouf", puis une gouttelette d'eau qui pourrait jaillir, c'est normal et ne pas vous en inquiéter.

Visser la nouvelle cartouche en place en un quart de tour. Il y aura de nouveau un léger "pouf"

Vérifiez de bien mettre les cartouches dans le bon ordre en appariant les couleurs de la tête du boîtier avec la couleur du pourtour de l'étiquette de la cartouche. Voir l'image ci-après.

Exemple d'appariement des
couleurs



Apparier les couleurs
correctement